

PEGAPORCELANATO

ADHESIVOS PARA PORCELANATOS



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PEGAPORCELANATO es un adhesivo de alto desempeño, especialmente formulado para la instalación de todo tipo de recubrimientos, incluyendo aquellos de baja absorción y superficies lisas, como porcelanato, granito, mármol, entre otros. Apto para aplicaciones interiores y exteriores, ofrece una adherencia excepcional una vez fraguado, combinando alta flexibilidad con excelente resistencia a los cambios de temperatura. Es ideal para sistemas de sobreposición (piso sobre piso), eliminando la necesidad de retirar el recubrimiento existente.

- **Standard:** Ideal para adherir porcelánicos sobre **NIVELTEX**, concreto, mortero o yeso.
- **Plus:** Especial para aplicaciones "Piso sobre piso".
- **Premium:** Alto desempeño para colocación de piezas de "Gran Formato".

CARACTERÍSTICAS

- Apto a tránsito peatonal.
- Excelente tiempo abierto de mezcla.
- Resistente a humedad.

ÁREA DE USO

PEGAPORCELANATO Se recomienda para la adhesión e instalación de recubrimientos porcelánicos de baja absorción en interiores y exteriores; e incluso colocaciones piso sobre piso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de repelente o aislante. La superficie deberá estar seca.

INSTALACIÓN

1. Agregar 5 litros de agua por saco de 20 Kg (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 10 minutos y mezclar antes de la aplicación.
2. Aplique el adhesivo utilizando una llana dentada de 10 mm, cubriendo únicamente el área que pueda trabajarse antes de que el material comience a formar película superficial. En caso de que esto ocurra, no agregue más agua; simplemente vuelva a peinar el adhesivo con la llana.
3. Para instalaciones en exteriores, piezas de gran formato o con diseño tipo "cola de milano", se recomienda el método de doble encolado, aplicando una capa adicional del adhesivo en la parte posterior de la pieza. Asimismo, es recomendable sustituir el 30% del agua de la mezcla por **ACRYLBOND** para mejorar la adherencia. **No es necesario humedecer el acabado para su colocación.**
4. Una vez aplicado el adhesivo, utilice el lado dentado de la llana para formar surcos rectos y paralelos. En instalaciones verticales, el rayado debe realizarse en sentido horizontal. El material excedente puede devolverse a la charola y reutilizarse.
5. Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizando en sentido contrario al rayado.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.



RETEX by SOPREMA
RETEX.COM.MX - SOPREMA.COM.MX

RETEX
by **SOPREMA**

PEGAPORCELANATO

ADHESIVOS PARA PORCELANATOS



FICHA TÉCNICA

RESTRICCIONES

- Siga las sugerencias del fabricante del acabado.
- Después de 48 hrs. se recomienda aplicar junta fina, para dar un mejor acabado entre piezas colocadas.
- Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material a este producto, de hacerlo alterará sus propiedades y con ello perderá totalmente la garantía.
- Prepare la mezcla que pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.

PRESENTACIÓN

Presentación	Rendimiento	Colores
Saco de 20 kg	Rendimiento aproximado de 3 a 5 kg/m ² por saco	Gris y Blanco

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	ACRYLPRIMER
Densidad aparente	ASTM-C-128	1.3 - 1.5 kg/dm ³
Tiempo abierto de mezcla	-	45 - 60 minutos
Resistencia a la extracción	ASTM-D-7234	0.5 - 1.2 N/mm ²

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM CRD-C-621 y ASTM C-1107. ANSI A-118



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.